


lokalizacja w budynku

komórki lokatorskie w piwnicach dla budynku nr 4



numer komórki odpowiada numerowi przypisanego mieszkania

Zestawienie komórek lokatorskich

nr budynku	ID	Powierzchnia
4	IV-01	8,84
4	IV-02	5,60
4	IV-03	5,60
4	IV-04	5,60
4	IV-05	5,60
4	IV-06	5,60
4	IV-07	4,20
4	IV-08	4,14
4	IV-09	4,07
4	IV-10	6,28
4	IV-11	6,55
4	IV-12	5,85
4	IV-13	4,73
4	IV-14	4,59
4	IV-15	4,73
4	IV-16	6,39
4	IV-17	6,39
4	IV-18	7,46
4	IV-19	6,07
4	IV-20	6,07

